FINE 1800ZL WASH 通道特性表 V1.0

Specific	STND	16BT	EXTN	Value	Function
频闪	1	1	1	000~019	关闭
				020~049	打开
				050~200	频闪,快->慢
				201~210	开
				211~255	随机频闪,慢->快
调光	2	2	2	000~255	0%->100% 关->开
调光微调	-	3	3	000~255	0%->100%
青色	3	4	4	000~255	0%->100% 白->青色
青色微调	-	-	5		
品红	4	5	6	000~255	0%->100% 白->品红
品红微调	-	-	7		
黄色	5	6	8	000~255	0%->100% 白->黄色
黄色微调	-	-	9		
色温校正	6	7	10	000~255	0%->100% 冷色调->暖色调
色温校正微调	-	-	11	000~255	
颜色轮1	7	8	12		线性移动
				000~119	白光->蓝->绿->橘红->黄->红->白光 线性移动
					Color1~Color7-->(15,30,45,60,75,90,105)
				120~120	白光
					全色模式
				121~126	颜色1
				127~132	颜色2
				133~138	颜色3
				139~144	颜色4
				145~150	颜色5
				151~156	颜色6
				157~160	白光
					颜色流水
				161~200	顺时针旋转,快->慢
				201~203	停止
				204~243	逆时针旋转,慢->快
					(随机颜色模式)
				244~247	快
				248~251	中
				252~255	慢
颜色轮2	8	9	13		线性移动
				000~119	白光->蓝->绿->橘红->黄->红->白光 线性移动
					Color1~Color7-->(15,30,45,60,75,90,105)
				120~120	白光
					全色模式
				121~126	颜色1
				127~132	颜色2
				133~138	颜色3
				139~144	颜色4
				145~150	颜色5
				151~156	颜色6
				157~160	白光
					颜色流水
				161~200	顺时针旋转,快->慢
				201~203	停止
				204~243	逆时针旋转,慢->快
					(随机颜色模式)
				244~247	快
				248~251	中
				252~255	慢
放大缩小	9	10	14	000~255	小->大

放大缩小微调	**-**	**11**	**15**		
水平	**10**	**12**	**16**	000~255	0度->540度
水平微调	**11**	**13**	**17**		
垂直	**12**	**14**	**18**	000~255	0度->252度
垂直微调	**13**	**15**	**19**		
灯具控制	**14**	**16**	**20**	1.复位时必须置于作用值5秒之后才动作	
				2.灯泡点亮之后1分钟之后才允许灭泡，灯泡灭泡之后需等待2分钟之后才允许点泡	
				3.点灯和灭灯均需将(电子点灯)[打开]	
				4.若通过面板复位灯具,需要将(***通道复位***)/[**打开**]之后,再选择(***灯具归零***)即可进行操作	
				000~009	无用段
				010~014	灯具复位
				015~029	特性复位
				030~034	水平垂直复位
				035~039	保留
				040~044	灯泡打开
				045~049	灯泡关闭
				050~059	保留
				060~064	减光曲线 线性
				065~069	减光为正弦曲线
				070~074	减光为余弦曲线
				075~079	减光为S曲线
				080~104	保留
				105~109	禁止调焦放大缩小联动
				110~114	使能放大缩小联动 近距离模式
				115~119	使能放大缩小联动 中距离模式
				119~124	使能放大缩小联动 远距离模式
				125~126	全功率
				127~132	保留
				133~134	半功率
				135~255	保留

注意：		***线性颜色*** [**打开**]字体均需通过面板进行相关设置

减光曲线 线性　颜色字体代表未实现功能

未实现功能可以暂定为保留值即可